



### 1. Popis produktu

Nepigmentovaná přísada na sol-silikátové bázi do lazury KEIM Design-Lasur.

### 2. Oblast použití

KEIM Design-Base se přimíchává do lazurovací barvy KEIM Design-Lasur k nastavení požadované transparency při konzistenci ideální pro zpracování a tloušťku vrstvy.

### 3. Vlastnosti výrobku

Jedním až třemi lazurovacími nátěry materiálem KEIM Design-Lasur a Design-Base lze realizovat individuální transparentní efekty. I při použití stejného odstínu v různém ředění lze vytvářet velmi působivé efekty.

Použití KEIM Design-Base jako přísady do lazury KEIM Design-Lasur dovoluje míchat transparentní a minerálně matné lazurovací nátěry v konzistenci optimální pro zpracování, dlouho otevřené, s tloušťkou vrstvy odolávající vlivům počasí a malým sklonem k usazování. Materiál Design-Base je:

- silikátový
- odolný proti počasí
- nepigmentovaný

#### Charakteristiky materiálu

- specifická hmotnost: cca 1,15 g/cm<sup>3</sup>
- pH: 11,3
- S<sub>d</sub>: < 0,01 m
- pigmentování: žádné

#### Odstín

bělavě transparentní, mléčný

### 4. Pokyny pro zpracování

#### Podklad

Podklad musí být bezprašný, odmaštěný, suchý a savý. Nečistoty, uvolněné části a staré nátěry snižující přilnavost se musí odstranit. Ideálně savý a homogenní podklad pro lazurování vytvoříte dvojitým základním silikátovým nátěrem (pokud možno štětkou).

#### Lazurování:

Pro lazurní nátěry se smíchají materiály KEIM Design-Lasur a KEIM Lasur-Base podle požadovaného lazurního efektu. Ředění je možné v jakémkoliv poměru, v praxi se osvědčil stupeň ředění asi 1:5 až 1:20. (Pro vysoce transparentní lazury a lazury v plných odstínech se doporučuje ředění fixativem Design-Fixativ.) Před zahájením a během práce se musí připravená lazura neustále dobře promíchávat. Nesmí se přidávat voda ani jiné materiály. Lazura se nanáší křížovým postupem vhodnou lazurovací štětkou (např. oválná KEIM Lasurbürste). Při nanášení lazury je důležité pracovat plynule a vyhnout se ostrým přechodům.

#### Upozornění:

Složky lazurovacího systému Design-Lasur, KEIM Design-Lasur, Design-Base a Design-Fixativ, lze vzájemně míchat v libovolném poměru. KEIM Design-Base zajišťuje krásnou transparentnost při ideální konzistenci pro zpracování a tloušťce vrstvy. KEIM Design-Fixativ dovoluje vytvářet vysoce transparentní, barevně zářivé lazury s minimální tloušťkou vrstvy.

#### Podmínky pro zpracování:

Teplota okolního vzduchu a podkladu od +5 °C do max. 30 °C. Pracujte výhradně na suchém podkladu, venku jen při suchém počasí. Nezpracovávejte při přímém oslunění, na podkladech vyhřátých sluncem ani za silného větru. Natírané plochy chraňte během zpracování i po něm před přímým sluncem, větrem a deštěm.

#### Doba schnutí:

Mezi lazurními nátěry dodržujte dobu schnutí cca 12 hodin.

#### Spotřeba

Podle směsného poměru na jeden nátěr cca 100 ml/m<sup>2</sup> konečné směsi materiálů Design-Lasur a Design-Base.

Údaje o spotřebě jsou orientační, závislé na požadovaném lazurním efektu, vlastnostech podkladu a způsobu zpracování. Přesné hodnoty spotřeby lze zjistit pouze na objektu vysazením vzorových ploch.

#### Čištění nářadí

Ohledně po použití omýt vodou.



## 5. Dodávaná forma

Kbelíky po 5 a 15 litrech.

- při náhodném požití ihned vypláchnout ústa a vypít asi 1/2 l vody
- Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí nebo náhodném požití vždy vyhledat lékařské ošetření.

## 6. Skladování

KEIM Design-Base lze v uzavřené nádobě a v chladu, avšak chráněné před mrazem skladovat cca 12 měsíců. Chraňte před horkem a přímým osluněním.

### Pozor:

Zbytky materiálu z načatých nádob dejte do příslušně menších obalů, aby se co nejvíce zmenšil objem vzduchu v kbelíku.

## 7. Bezpečnostní pokyny

Zakryjte plochy, které se nemají natírat, zvláště sklo, keramiku a přírodní kámen. Oči a pokožku chraňte před potřísněním. Skladujte mimo dosah dětí.

## 8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Při práci je potřeba použít vhodné osobní ochranné pracovní prostředky (pracovní oděv, rukavice). V případě potřeby ochranu očí (protichemické brýle nebo obličejový štít). Osobní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je zapotřebí ihned vyměnit. Při práci nejíst, nepít, nekouřit. Před pracovní přestávkou a po práci omýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem.

Při práci v interiérech je nutno zajistit dostatečné větrání, při nevolnostech je nutno ihned opustit místnost, případně vyhledat lékařskou pomoc.

## 9. První pomoc

- při zasažení kůže odstranit potřísněný oděv a kůži umýt vodou a mýdlem
- při zasažení očí vymývat vodou 10–15 minut

Vyhrazujeme si změny sloužící ke zlepšení produktu nebo jeho aplikace. Publikací tohoto vydání ztrácejí dřívější vydání platnost.

